

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Unterschrank SANREMO LUX 85

446604

Schritt 1: Fixieren Sie mit einer Silikonkartusche das Waschbecken am Unterschrank. 24 Stunden trocknen lassen!

