

Helyezze a tálcát a kívánt helyre, szorosan a falhoz. Rajzolja körbe a tálcát és ha nincs padlóburkolat, a lefolyó helyét is. Távolítsa el a tálcát.

#### Padlóba süllyesztett kialakítás:

Amennyiben szükséges, a korábbi jelöléshez igazodva távolítsa el a padlóburkolatot (padlólap, csempe, linóleum, stb.) A jelölés mentén vágjon be a betonba, ügyelve, hogy ne vágjon át vezetékeket vagy csöveket. A tálca magasságától és a leeresztő méretétől függően távolítsa el a betont a kívánt mélységben. Vájja ki a szifon és a leeresztő cső helyét. Csatlakoztassa a leeresztő csövet a csatorna fali kiálláshoz. Mielőtt a helyére teszi a tálcát folyóvízzel győződjön meg róla, hogy a leeresztő csatlakozásánál nincs szivárgás.

Terítse be a tálca helyét annyi misunggal, hogy a tálca pereme elérje a kívánt magasságot. Kösse be a szifont a leeresztőre, tegye a tálcát a helyére és hagyja megkötni. Ne használjon purhabot, mert a tálca használata során eltöredezhet és a tálca tartós károsodását eredményezheti!

Miután a misung megkötött fugázza ki az éleket.

#### Padlóra helyezett kialakítás:

Amennyiben szükséges, a korábbi jelöléshez igazodva távolítsa el a padlóburkolatot (padlólap, csempe, linóleum, stb.) Győződjön meg róla, hogy a felület tiszta, vízszintes és a tálca egyenletesen felfekszik. Vájja ki a szifon és a leeresztő cső helyét. Csatlakoztassa a leeresztő csövet a csatorna fali kiálláshoz. Mielőtt a helyére teszi a tálcát folyóvízzel győződjön meg róla, hogy a leeresztő csatlakozásánál nincs szivárgás. Csatlakoztassa a szifont a leeresztőhöz és rugalmas csemperagasztóval ragassza a tálcát a helyére. Megkötés előtt ellenőrizze hogy a tálca vízszintes legyen. Szaniter szilikonnal szigetelje körbe a tálcát és a tálca peremét.

